

АТН батарейный комплект АСМУВАТ 160. Описание.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: rsc@nt-rt.ru

www.reioptics.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69



ВЫНОСНОЙ БЛОК АККУМУЛЯТОРОВ

ИНСТРУКЦИЯ

РАСПАКОВКА

Перед началом работы проверьте содержимое коробки. Вы должны увидеть внешний аккумулятор емкостью 20,000 mAh, ремень для переноски бинокля/монокюляра, а также кабель microUSB

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед использованием рекомендуется заряжать батарею не менее 10 часов. Вы можете использовать свой компьютер или совместимое зарядное устройство (не входит в комплект).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда с осторожностью обращайтесь со своим оружием и убедитесь, что оно разряжено и безопасно, при выполнении следующих действий.



ШАГ 1

Положите оружие на твердую устойчивую поверхность с уже установленным прицелом ATN Smart HD.

Отвинтите крышку медиа-порта и замените ее на прилагаемую резиновую крышку разъема.



ШАГ 2



Положите чехол рядом с прикладом.



Раскройте его и отсоедините все ремни



Поместите свой приклад в чехол, как показано на рисунке.

Возьмите длинный горизонтальный ремень и поместите его поверх приклада, как показано на рисунке

Как показано на рисунке, скрепите верхнюю и нижнюю часть на прикладе с помощью трех ремней через предусмотренные вставки в нижней части.

Удостоверьтесь, что чехол плотно и надежно закреплен на прикладе.



ШАГ 3

Возьмите аккумулятор и вставьте в него кабель USB.



Нажмите кнопку "POWER" на аккумуляторе, как показано на рисунке.



Поместите аккумулятор с кабелем в чехол.



Закройте молнию, чтобы защитить батарею от выпадения из чехла, как показано на рисунке.



ШАГ 4

Возьмите USB-кабель и вставьте конец microUSB в слот на вашем прицеле.



ШАГ 5

Теперь вы готовы включить ваш прибор ATN Smart HD, используя внешний аккумулятор в качестве источника питания. Нажмите кнопку «POWER» на устройстве для загрузки системы.



Официальный дистрибьютер ATN
в Российской Федерации
ООО «РЕЙКОМ ГРУПП»
www.reioptics.ru

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип батареи: литий-ионная батарея

Мощность батареи: 3.85V/20 000 mAh

Диапазон рабочей температуры: -20... +45C

Размер: 136 x 66x 22мм

Напряжение на входе: DC 5.0V/2.0A, 9.0V/2.0A, 12V/1.5A

Напряжение на выходе: 2 x DC 5.1V/2.1A (MAX 3.6A)

Время зарядки: около 7 часов (зарядное устройство 18W*, стандартный кабель), около 11 часов (зарядное устройство 10W*, стандартный кабель)

Примечание:

*18W зарядное устройство поддерживает выходное напряжение DC 5.0V/2.0A, 9.0V/2.0A, 12V/1.5A

БАТАРЕЯ

Во время зарядки, индикаторы состояния отображают уровень заряда следующим образом:

Мощность	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Мигает	Не горит	Не горит	Не горит
25-50%	Горит	Мигает	Не горит	Не горит
50-75%	Горит	Горит	Мигает	Не горит
75-96%	Горит	Горит	Горит	Мигает
Полностью заряжена	Горит	Горит	Горит	Горит
Нарушения зарядки	Мигает	Мигает	Мигает	Мигает

РАБОТА АККУМУЛЯТОРА КАК ИСТОЧНИКА ВНЕШНЕГО ПИТАНИЯ

Используйте USB кабель для подключения устройств.

При разряджении, индикаторы состояния отображают уровень оставшегося заряда следующим образом:

Мощность	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Мигает	Не горит	Не горит	Не горит
25-50%	Горит	Мигает	Не горит	Не горит
50-75%	Горит	Горит	Мигает	Не горит
75-96%	Горит	Горит	Горит	Мигает
Полностью заряжена	Горит	Горит	Горит	Горит
Нарушения зарядки	Мигает	Мигает	Мигает	Мигает

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Данное устройство оснащено литий-ионной батареей, строго запрещается самостоятельно разбирать корпус устройства, чтобы предотвратить поломку батареи или другие повреждения. Строго запрещается любой демонтаж, сдавливание, прокалывание устройства; также запрещается помещать его в воду или огонь или подвергать его температуре выше 60С. Не позволяйте маленьким детям играть с устройством — во избежание несчастных случаев или поломки самого изделия и его компонентов. Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.

УТИЛИЗАЦИЯ

Не утилизируйте электрическое устройство в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок – 6 месяцев с момента продажи.

Условия, на которые не распространяется гарантийные обязательства:

- падение, небрежное отношение, попадание жидкости, несчастный случай;
- срок действия гарантии истек;
- повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах;
- поломки устройства или его компонентов, которые возникли в связи с человеческим фактором и нарушениями инструкции, и которые препятствуют его нормальной работе;
- устройство имеет следы постороннего вмешательства.

При утере или порче гарантийного талона, гарантийный талон не восстанавливается.

Данные гарантийные обязательства не ограничивают права потребителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: rsc@nt-rt.ru

www.reioptics.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69